

## WISC-101R 設定及使用說明



1

### VIZO APP的安裝與首次運行

1. 【 iOS 】於「APP Store」搜尋「奕碩智能」，選擇安裝VIZO APP。  
【Android】於「Play商店」搜尋「奕碩智能」，選擇安裝VIZO APP。
2. 如在APP商店無法搜尋到「奕碩智能」，亦可掃描下方QR code進行APP下載安裝。



3. 安裝完成後點擊執行VIZO APP，輸入VIZO帳號、密碼以登錄使用VIZO APP。  
(尚未註冊VIZO帳號者請按「註冊」新增一個帳號，可透過手機號碼或Email註冊)

### 加入新的VIZO全彩燈帶

1. 確定裝置已經正確連接電源。
2. 確認連線指示燈處於快閃狀態。(連線指示燈若非快閃狀態，請長按開關按鍵5秒將燈帶切換至快閃配網模式)
3. 登錄「奕碩智能」APP後，請按右上角「+」開始新增VIZO裝置。
4. 在APP畫面中選擇欲新增的VIZO裝置類型，選擇「燈帶(或插座)」圖示。接著依照APP的提示即可完成裝置新增。
5. 新增後的裝置會顯示於APP列表中，可點入裝置並點選「…」對裝置做個人化設定。

2

### 分享您的VIZO智慧裝置

您可與多人一同控制家中的VIZO裝置。  
在APP的裝置列表中點入欲分享的VIZO裝置，點入右上角「…」選擇「共用設備」項目。按下「添加共用」輸入被分享者的VIZO帳號，完成後被分享者以其帳號登錄VIZO APP即可於裝置列表出現被分享的裝置並可與分享裝置者一同控制該裝置了。

### 恢復出廠預設值

在APP的裝置列表中點入欲恢復出廠預設值的VIZO裝置，點入右上角「…」選擇「恢復出廠預設值」。  
(注意：裝置恢復出廠預設值後，將從裝置列表移除，裝置的相關設定將全部清除)

### 注意事項

家庭WiFi的佈局應盡量涵蓋到所有VIZO WiFi智慧產品，否則太差的WiFi收訊可能會造成VIZO連線不穩定甚至離線無法操作。建議在配置VIZO WiFi智慧插座時選擇訊號強度較佳的家用AP來連線，收訊太差請考慮增設無線橋接器。

3

### 外觀介紹



- ① DC 12V電源接座(經由所附變壓器之DC接頭或一般12V通用DC接頭連接)
- ② LED燈帶連接頭(4 pins母座，需注意**方向性**！)
- ③ 配網及LED全彩燈帶開關按鍵
- ④ 全彩LED燈帶(1600萬色)，附連接頭(4 pins公針，需注意**方向性**！)。

4

### LED指示燈

名稱	狀態	說明
燈帶及配網指示燈	燈帶快閃	裝置目前為待配網狀態(EZ模式)
	燈帶慢閃	裝置目前為待配網狀態(相容模式)
	燈帶亮	白燈、彩燈或情境模式
	燈帶滅	關燈

### 低功率電波輻射性電機管理辦法

[第十二條]

型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

[第十四條]

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

5