

# VIZO Zigbee 門窗感應器 使用手冊

---

VZ-DWS



## 產品規格


電池規格	CR2032鈕扣電池
工作溫度	-20°C~60°C
工作濕度	≤95%RH (無冷凝)
無線連接	Zigbee
產品尺寸	35 x 40 x 18 mm

## 包裝清單

門窗感應器×1	產品說明書×1
電池×1	卡針×1

## 產品介紹

門窗感應器偵測門或窗的開關狀態，結合其他奔碩智能設備來設計、實現智能化應用場景。  
請確保門窗感應器的磁鐵，位於對準記號的側邊。



# 如何設定

## 1. 手機使用WiFi



確保產品在網關ZigBee網路的有效覆蓋範圍內，  
以保證產品與網關ZigBee網路之間的正常連線。

 請先確保網關已完成配置

## 2. 下載並打開App

使用手機掃描QRcode,或是在Google Play商店、APP商店搜尋「弈碩智能」下載APP使用。



3. 於APP登入首頁點選“**創建新帳戶** ①”並同意隱私政策。



註冊方式切換，點選  
右上角的“手機②”。

< 電子信箱 手機 ②

## 電郵註冊

台灣 +886 >

電子信箱

輸入手機號碼並點“  
選獲取驗證碼③”  
完成註冊。

## 手機註冊

台灣 +886 >

0968888888

獲取驗證碼 ③

3.將設備與電源連接，同時確保手機已連接到網路並且已經成功添加網關，選擇欲添加“網關④”。




點選下方“新增子設備⑤”。





4. 使用卡針插入右圖的Reset孔五秒以上，直到“指示燈快閃⑥”。



點選“確認指示燈閃爍⑦”後，輸入Wi-Fi密碼，再按完成後添加設備成功。





VIZO 客服Line

電話: 06 312 5760  
[www.vizo.com.tw](http://www.vizo.com.tw)

VIZO®

感謝您選用弈碩智能產品