

VIZO Zigbee 門窗感應器 使用手冊

VZ-DWS



產品規格

電池規格	CR2032鈕扣電池
工作溫度	-10°C~50°C
工作濕度	≤95%RH (無冷凝)
無線連接	Zigbee
產品尺寸	35 x 45 x 12 mm

產品介紹

門窗感應器偵測門或窗的開關狀態，結合其他奔碩智能設備來設計、實現智能化應用場景。

請確保門窗感應器的磁鐵，位於對準記號的側邊。



如何設定

1. 手機使用WiFi



確保產品在網關ZigBee網路的有效覆蓋範圍內，
以保證產品與網關ZigBee網路之間的正常連線。


 請先確保網關已完成配置

2. 下載並打開App

使用手機掃描QR code，或
是在Google Play商店、APP
商店搜尋「奕碩智能」下載
APP使用。



3. 於APP登入首頁點選“註冊①”。



輸入電子信箱並點“獲取驗證碼②”完成註冊。
或透過“Facebook或Apple ID③”第三方登入。




4.將設備與電源連接，同時確保手機已連接到網路，並且已經成功添加網關，選擇欲添加“網關④”。



點選下方“新增子裝置⑤”。



5. 按壓右圖的Reset孔五秒以上，直到“指示燈快閃⑥”。



點選“指示燈在快閃⑦”後，將會自動搜尋設備，並完成添加。



[第十二條]

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

[第十四條]

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



客服Line



VIZO官網

VIZO®

NCC認證：◎ CCAH20LP4640T1

06-312-5760 | 0958-198-919

台灣台南市永康區復國路55巷12號

VIZO 弈碩科技股份有限公司